

Ylipainehalli eli kuplahalli on rakennus, jonka rakenteiden kantavuus perustuu kokonaan hallin sisään puhallettavaan ylipaineeseen.

Kuplahalli, puhallettava halli, ylipainehalli tai ilman kannattama rakenne muodostuu yhdestä tai useammasta kangaskerroksesta. Meidän halli ankkuroidaan betonisokkeliin, ja puhallinjärjestelmä ylläpitää hallissa jatkuvaa ilmanpainetta, joka pitää rakenteen pystyssä.

Toimintaohje hätätilanteessa:

Tapaturman tai muun hätätilanteen sattuessa toimi rauhallisesti ja noudata seuraavia ohjeita:

1. Jos henkilö on loukkaantunut tai tilanne on vakava, soita hätänumeroon 112.

2. Ota yhteys kiinteistöhuoltoon 050-3732101. Kerro lyhyesti, mitä on tapahtunut, missä tilanne on ja noudata kiinteistöhuollon antamia ohjeita.

Halliin kuljetaan ensisijaisesti turvatunnelin kautta.

Hätäpoistumisovia käytetään vain hätätilanteessa ja kiinteistöhuollon ohjeistamana parien kuljettamisen takia.

Muissa tapauksessa ovet pidetään suljettuna.

!!! Hätäpoistumisoven saa avata vain hätätilanteessa ja kiinteistöhuollon luvalla.

Hätäpoistumisovia sijaitsee hallin ympärillä. Jos poistuminen tapahtuu parkkipaikan suuntaan, käytä oikealla sijaitsevaa ovea.

Hätäpoistumisovien avaus:

Avaa hätäpoistumisovi erittäin varovasti. Oven avaamiseen voi liittyä voimakas paineilman aiheuttama liike, ja oven kiinnittäminen aina vaatia voimaa. Varmista, että toinen henkilö auttaa oven avaamisessa ja kiinnittämisessä. Ovea ei saa pitää auki tarpeettoman pitkään, koska se aiheuttaa hälytyksen ja vaikuttaa hallin ilmanpaineeseen.

Ilmoita oven avaamisesta aina kiinteistöhuoltoon mahdollisimman pian.